








**Objet :**

# COMMENT RENDRE MA TÉLÉCOMMANDE V4 UNIVERSELLE ?

**Durée estimée : 1 à 3 minutes**

1. Allumez votre télévision.
2. Appuyez simultanément sur les touches **1** et **3** pendant 3 secondes jusqu'à ce que la touche  (en haut à gauche) s'allume.
3. À chaque marque et type de télévision correspond un code composé de chiffres. Vous pouvez laisser votre télécommande retrouver automatiquement le bon code ou consulter la liste des codes et introduire ce code vous-même.
  - **Procédure automatique** : maintenez la touche TV on-off enfoncée pour rechercher tous les codes existants. Cette opération peut prendre quelques minutes. Quand votre télévision s'éteint, relâchez la touche TV on-off.
  - **Procédure manuelle** : introduisez vous-même le code correspondant à votre marque de télévision. Les principales marques sont : *Bang & Olufsen (3314), Grundig (4162), LG (4628), Loewe (4660), Panasonic (5153), Philips (5195), Samsung (5448), Sharp (5550), Sony (5679) et Pioneer (5212).*

Si vous avez une autre marque, consultez la [liste complète des codes pour rendre votre télécommande universelle](#). Ensuite, maintenez la touche TV on-off enfoncée et relâchez-la dès que votre téléviseur s'éteint.

4. Enfin, appuyez simultanément sur les touches  (en bas à droite) et  (en haut au milieu).
5. **Votre télécommande est maintenant prête à l'emploi.** Vous pouvez vérifier si toutes les touches de votre télécommande Tango TV fonctionnent sur votre téléviseur :
  -  pour régler le volume,
  -  pour couper le son,
  -  pour choisir une source externe et
  -  pour allumer ou éteindre la télévision.
6. En cas de problème, nous vous conseillons de recommencer la procédure.

N'hésitez pas à contacter notre Service clients si vous avez besoin d'aide en composant le 27 777 617