

Guide d'utilisation



Huawei B535

tango))



- 1 Insérez la carte SIM Tango dans votre Box 4G Huawei puis branchez le câble d'alimentation. Désormais le réseau WiFi « Huawei B535 – XXXX » apparaît. Connectez-vous à ce réseau. Le mot de passe est le « WiFi Password » situé sur l'étiquette au dos de la Box 4G.

Pour votre commodité, il est recommandé de désactiver la vérification via code PIN. Sans quoi vous devrez saisir votre code PIN à chaque démarrage de l'appareil.

Code PIN Requis

Code PIN

Nombre de tentatives restantes: 3

Désactiver la vérification du code PIN

Enregistrer

Accueil

- 2 Cette page s'ouvre automatiquement. Le code PIN à entrer se situe sur la carte SIM Tango.

ATTENTION:
veillez à bien cocher cette case

Mot de passe de connexion du périphérique

Meilleurez saisir le mot de passe

Vérifiez le mot de passe sur l'étiquette de votre appareil

Connexion

- 3 Sur la page suivante, vous devez insérer le mot de passe pour accéder au routeur. Le mot de passe est indiqué au dos du routeur dans la section "Password".



- 4 Le voyant de votre Box 4G devient **bleu!**

Félicitations, vous bénéficiez d'une connexion Internet, vous pouvez désormais connecter vos appareils.



Téléchargez l'app Huawei SmartHome pour configurer votre connexion internet et/ou votre Box 4G.



RDV sur tango.lu/4gathome

